

Pro-Line Liquide de rinçage pour filtre à particules diesel

Description

Liquide de rinçage et de neutralisation hautement efficace à utiliser après le nettoyage du filtre à particules diesel avec le nettoyant Pro-Line pour filtres à particules diesel sans démontage. Rince la suie détachée par le nettoyant et la répartit dans le filtre à particules diesel de manière à ce qu'elle puisse être brûlée au moyen d'une régénération normale. Le liquide de rinçage neutralise le nettoyant. Le nettoyage régulier en combinaison avec le liquide de rinçage contribue à éviter les réparations onéreuses.

Propriétés

- puissance optimale du moteur
- assure une moindre consommation de carburant
- détache la rouille
- réduit les coûts d'exploitation

Données techniques

Base	Spül- und Trägerflüssigkeit / flushing, carrier liquid
Couleur/aspect	blau, klar / blue, clear
Valeur pH	7,0
Densité à 15 °C	1,000 g/cm ³
Forme	flüssig / liquid
Odeur	geruchlos / odourless

Champs d'application

Pour les véhicules particuliers diesel équipés d'un filtre à particules diesel (DPF/FAP). Le colmatage du filtre à particules diesel est un problème courant en particulier sur les véhicules utilisés sur de courtes distances ou dans le trafic urbain.

Utilisation

Le nettoyage s'effectue avec le pistolet à godet sous pression DPF (réf. 7946) et la lance DPF spécifique à 5 sondes de pulvérisation (réf. 7945). Réaliser l'accès au filtre à particules diesel en fonction du type de véhicule. Sur la plupart des véhicules, déposer pour cela le capteur de température ou de pression du filtre à particules diesel. **Remarque :** la température du filtre à particules lors du nettoyage doit être inférieure à 40 °C. Dans le cas de certains véhicules, le filtre à particules diesel ne se trouve pas dans le soubassement du véhicule, mais à proximité du tuyau d'échappement coudé ou, le cas échéant, du turbocompresseur. Pour des raisons de sécurité, une extrême prudence s'impose lors du nettoyage de ces véhicules, afin que le liquide de nettoyage et de rinçage ne pénétre en aucun cas dans la chambre de combustion



via une soupape d'échappement ouverte. Selon le type de véhicule, la sonde de pulvérisation Pro-Line correspondante est introduite dans le filtre à particules par l'ouverture créée. Pulvériser directement sur la surface du filtre à particules diesel la totalité du nettoyant Pro-Line pour filtre à particules diesel (1 l) en plusieurs intervalles de 5 à 10 secondes, en respectant à chaque fois une pause de 5 à 10 secondes, à une pression de service de 6 à 8 bars. Afin d'arroser le maximum de surface possible, tourner et bouger la sonde d'avant en arrière pendant le nettoyage. Laisser agir le nettoyant pendant env. 15 minutes. Ensuite, rincer le filtre à particules avec la totalité du liquide de rinçage Pro-Line pour filtres à particules diesel (500 ml). Le traitement s'effectue également avec le pistolet à godet sous pression DPF en respectant les mêmes intervalles que pour le liquide de nettoyage. Lors du nettoyage, la suie se détache et se répartit dans le filtre à particules diesel de manière à pouvoir être brûlée au moyen d'une régénération normale. Après le remontage du capteur, le point de service SAV ou l'atelier doit déclencher une régénération conformément aux prescriptions du fabricant.

Attention : les mesures de protection à respecter pour une manipulation sûre sont présentées dans la fiche de données de sécurité.

Commentaire

Attention : après l'emploi, dépressuriser le réservoir et le vider complètement. Ne **pas** stocker le pistolet avec la matière contenue dans le réservoir.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	21512
	F-D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.