

Bike Detergente per freni e catene

Descrizione

Detergente con una speciale combinazione di solventi selezionati. Per la pulizia e lo sgrassaggio veloci ed efficaci di catene e freni a disco di biciclette. Particolarmente efficace su depositi di sporco oleosi e grassi.

Caratteristiche

- elimina lo sporco contenente olio e grasso
- non lascia residui
- alto tenore di sostanza attiva
- ottimale effetto penetrante



attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Dati Tecnici

Colore/aspetto	colourless
Base	solvent-mixture, acetone-free
Forma	liquid, aerosol
Gas propellente	CO2
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	30 mesi

Settori di utilizzo

Per la pulizia e lo sgrassaggio di catene e freni a disco di biciclette. Adatto anche per e-bike.

Avvertenza

Evitare il contatto con le superfici verniciate!

Per la pulizia, non riporre i componenti in gomma in recipienti in cui si trova del liquido detergente, poiché altrimenti possono essere danneggiati.

Utilizzo

Spruzzare bene sulla catena della bicicletta e raccogliere il liquido in eccesso. Quindi lasciare asciugare per 10 min. Quindi trattare con olio o spray per catene. Spruzzare bene sull'impianto dei freni a disco e raccogliere il liquido in eccesso. Quindi lasciare asciugare per 10 min.

Contenuto delle confezioni

200 ml Bomboletta aerosol	20602 D-GB
400 ml Bomboletta aerosol	6054 D-GB-E-F-I
400 ml Bomboletta aerosol	21777 D-BOOKLET

Le informazioni di cui sopra si basano su