

Bike Limpiador de frenos y cadenas

Descripción

Limpiador con una combinación de disolventes especialmente seleccionada. Para limpiar y desengrasar de forma fácil y eficaz cadenas y frenos de disco de bicicletas. Especialmente eficaz en caso de suciedad aceitosa y grasienta.

Propiedades

- elimina suciedades provocadas por aceites y grasas
- no deja residuos
- alto porcentaje de aditivos
- capacidad de penetración óptima

Datos técnicos

Color / Aspecto	colourless
Base	solvent-mixture, acetone-free
Forma	liquid, aerosol
Gas combustible	CO2
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses

Campos de aplicación

Para limpiar y desengrasar cadenas y frenos de disco de bicicletas. También adecuado para e-bikes.

Nota

¡Evitar el contacto con superficies pintadas!

No introducir piezas de goma en recipientes con el líquido de limpieza para lavarlas, ya que pueden resultar dañadas.

Aplicación

Pulverizar generosamente la cadena de accionamiento o los frenos de disco y recoger el líquido sobrante. Dejar secar durante 10 min. A continuación, tratar con lubricante para cadenas o spray lubricante para cadenas.

Rociar generosamente los discos de freno y recoger el líquido sobrante. Dejar secar durante 10.

Envases disponibles

200 ml Lata de aerosol	20602
	D-GB
400 ml Lata de aerosol	6054
	D-GB-E-F-I



Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 21777
D-BOOKLET

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.