

Bike Nettoyant pour freins et chaînes de vélo

Description

Nettoyant à base d'une combinaison de solvants spécialement sélectionnés. Pour un nettoyage et un dégraissage rapides et efficaces des chaînes et des freins à disque des vélos. Particulièrement efficace pour les taches d'huile et de graisse.

Propriétés

- élimine les taches d'huile et de graisse
- ne laisse pas de résidus
- proportion élevée de principes actifs
- pouvoir de pénétration optimal

Données techniques

Couleur/aspect	colourless
Point d'inflammation	< 21 °C
Base	solvent-mixture, acetone-free
Forme	liquid, aerosol
Gaz propulseur	CO2
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	30 Monate

Champs d'application

Pour nettoyer et dégraisser les chaînes et les freins à disque des vélos. Convient aussi aux vélos électriques.

Commentaire

Éviter un contact avec des surfaces peintes !

Ne pas mettre les pièces en caoutchouc dans des récipients remplis de liquide de nettoyage. Elles pourraient être attaquées.

Utilisation

Vaporiser généreusement sur la chaîne d'entraînement, essuyer l'excédent de liquide. Laisser sécher pendant 10 min. Traiter ensuite avec de l'huile de chaîne ou du spray d'entretien pour chaîne.

Bien pulvériser le produit sur le système de freins à disque. Récupérer le liquide en excès. Faire sécher pendant 10 min.

Conditionnements disponibles

200 ml Bombe aérosol 20602
D-GB-I

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 6054
D-GB-E-F-I

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

