

Klima Refresh

Description

Élimine rapidement les odeurs désagréables de climatisation causées par les bactéries et la moisissure dans les climatiseurs, les conduits de ventilation et les habitacles. Utilisation simple, sans démontage du filtre à pollen ou à poussière. Laisse une agréable odeur de fraîcheur.



Propriétés

- assure fraîcheur et propreté de l'air
- débarrasse les climatisations des mauvaises odeurs causées par les champignons et bactéries
- augmente le confort de conduite

pendant env. 10 min.

Données techniques

Couleur/aspect	yellow
Base	alcoholic solution of special surfactants and fragrances
Odeur	characteristic
Forme	aerosol
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Conditionnements disponibles

75 ml Bombe aérosol	20000
	D-GB-I-E-P
75 ml Bombe aérosol	21466
	GB-NL-F-GR-ARAB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Champs d'application

Pour nettoyer les climatisations et habitacles de véhicules. Si le véhicule dispose d'un système d'ionisation ou d'un ioniseur, couper cette fonction avant l'application. Uniquement pour une utilisation conforme à la destination.

Commentaire

Aucune personne ne doit se trouver à bord du véhicule pendant la pulvérisation !

Utilisation

Démarrer le moteur et activer la climatisation (AC). Régler le régulateur de température sur « froid » et le flux d'air vers le pare-brise (vers le haut), à puissance maximale et en mode recyclage d'air. Si le véhicule dispose d'un système d'ionisation ou d'un ioniseur, couper cette fonction avant l'application. Bien agiter la bouteille et la positionner au moyen du carton d'emballage dans la zone d'admission du système de recirculation d'air (généralement dans la zone des pieds du passager ou de la console centrale) de manière à ce que la pulvérisation puisse s'effectuer sans entrave vers le haut. Lorsque les vitres sont fermées, actionner la tête de vaporisation, quitter le véhicule et fermer les portes. Après 10 min, ouvrir les portes, arrêter le moteur et laisser aérer l'intérieur.