

Pro-Line Ansaugsystemreiniger Diesel

Beschreibung

Aktivlösungsmittel mit hochwirksamer Additivkombination. Beseitigt Verschmutzungen und Ablagerungen im Dieselsaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt alle schmierigen Verunreinigungen wie Öl, Harz, Ruß usw. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit beweglicher Teile, reduziert den Kraftstoffverbrauch und erhöht die Betriebssicherheit von Dieselmotoren.

Eigenschaften

- optimiert wirtschaftliche Anwendung
- einfache Anwendung
- Reinigung ohne Demontage möglich
- geeignet für Dieselpartikelfilter
- schnelle Reinigung
- gute Reinigungswirkung

Technische Daten

Dichte	0,831 g/ml
Geruch	Charakteristisch / characteristic
Form	Flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Farbe / Aussehen	Bernstein, trüb / amber, cloudy
Basis	Lösungsmittelgemisch / mixture of solvents
Flammpunkt	< 21 °C
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reinigung des gesamten Ansaugsystems. Empfohlen zur vorbeugenden Anwendung bei Inspektion. Geeignet für Fahrzeuge mit AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) und DPF (Dieselpartikelfilter). Nur für den Einsatz in Dieselmotoren!

Anwendung

Zugang zum Ansaugsystem schaffen. Dieser sollte möglichst nah am Motor und nach dem Luftmassenmesser liegen. Motor starten, um mit der Reinigung zu beginnen. Sollte der Motor bei abgezogenem Ansaugrohr die Drehzahl nicht halten können oder sich nicht starten lassen, bei ausgeschalteter Zündung den Stecker vom Luftmassenmesser trennen. In diesem Fall muss der abgelegte Fehler nach der Reinigung mittels eines geeigneten Diagnosegeräts aus dem Motorsteuerge-



rät gelöscht und der Luftmassenmesser ggf. neu angelernt werden.

Den Ansaugsystemreiniger Diesel über die Sprühsonde in kurzen Intervallen von 2-3 Sek. bei min. 2.000 Umdrehungen in das Ansaugsystem sprühen. Die Sonde dabei vor und zurück bewegen, um den gesamten Ansaugtrakt zu reinigen.

Tritt bei Anwendung eine Drehzahlerhöhung von über 1.000 Umdrehungen auf, ist es wichtig, den Sprühvorgang sofort abubrechen. Beachten, dass der Ansaugsystemreiniger Diesel nicht mit dem Luftmassenmesser oder mit lackierten Bauteilen in Kontakt kommen darf.

Bei hartnäckigen Ablagerungen am AGR-Ventil, im Ansaugkrümmer oder an den Einlassventilen kann die Reinigung mit einer zweiten Dose wiederholt werden. Den Sprühkopf nach der Montage nicht wieder von der Dose abziehen. Nach Anwendung den Motor noch etwa 20 Sek. bei min. 2.000 Umdrehungen laufen lassen, um etwaige im Ansaugsystem verbliebene Restmengen zu verbrennen.

Hinweis

Sprühkopf nach der Montage nicht wieder von der Dose abziehen.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	5168
	D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	2388
	D-NL-F-GR-ARAB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.