

# Produktinformation

## Klima-Anlagen-Reiniger

PI 11/18/06/2018



### Beschreibung

Reinigungsflüssigkeit, um Pkw-, Nfz-, Bus- sowie Hausklimaanlagen ohne Demontage einfach und wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien wie z. B. Legionellen zu befreien. Hinterlässt nach der Reinigung einen angenehm frischen Duft. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

### Eigenschaften

- vernichtet Pilze und Bakterien
- Reinigung der Lufteinlasskanäle
- entfernt muffigen Geruch
- sorgt für frische saubere Luft
- bildet einen Schutzfilm
- erhöht den Fahrkomfort
- mikrobiologisches Gutachten vorhanden

### Technische Daten

Basis	Desinfektionsmittel, Geruchshemmer, Duftstoffe / disinfectant, odour remover, fragrances
Farbe / Aussehen	farblos / colourless
Dichte bei 20°C	1,0 g/ml
Geruch	Zitrone / lemon
Form	flüssig / liquid
Lagerfähigkeit	24 Monate in original verschlossenen Gebinden / 24 months in original sealed containers
Lösungsmittelgehalt	0 %
pH-Wert	7
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	24 Monate

### Einsatzgebiet

Zur Reinigung und Desinfektion von Pkw-, Nfz-, Bus- sowie Hausklimaanlagen.

### Anwendung

#### Portionspackung:

1 l ist ausreichend für ein Fahrzeug bzw. eine Klimaanlage. Sollte eine Serviceempfehlung des Herstellers zur Reinigung der Klimaanlage vorliegen, ist diese einzuhalten. Liegt keine typengebundene Pkw-Herstellervorschrift vor, ist nach der LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung vorzugehen. Bei Nfz-, Bus- und Hausklimaanlagen die Reinigungsflüssigkeit mög-

lichst direkt auf die Verdampferoberfläche sprühen.

#### LIQUI MOLY-Anwendungsempfehlung:

- Während des Reinigungsprozesses Fenster öffnen. Das Einatmen der Dämpfe während der Reinigung vermeiden.
- Kontrollieren, ob die Kondenswasserablauföffnungen frei sind.
- Verdampferoberfläche unter folgender Heizungs- und Lüftungseinstellung über einen Zeitraum von 10 Min. bei laufendem Motor trocknen: Klimaanlage ausschalten und auf Umluftbetrieb stellen. Luftverteilerschalter auf Fußraum stellen. Temperaturregler und Gebläsewahlschalter auf max. drehen.

#### Klimaanlage reinigen:

- Sonde der Reinigungspistole in Richtung Verdampfer (Fahrzeugmitte) einführen (siehe fahrzeugbezogene Anleitung auf [www.liqui-moly.biz](http://www.liqui-moly.biz)).
- Durch Betätigen der Reinigungspistole sowie vorsichtiges Hin- und Herbewegen der Sprühsonde wird der Verdampfer gründlich ausgespült und gereinigt.
- Reinigungsflüssigkeit zwischen 15 und 20 Min. einwirken lassen.
- Verdampferoberfläche bei gleicher Einstellung der Heizungs- und Lüftungsanlage wie vor der Reinigung über einen Zeitraum von 10 Min. trocknen.
- Staub- und Pollenfilter erneuern.

Hinweis: Eventuell ausgelaufenen Reiniger mit Hilfe eines feuchten Tuchs und Wasser aufwischen.

### Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	4091
	D-GB-F-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	4092
	D-GB-F-I-E-P

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**