Información del producto

PI 3/08/27/2024

Camping Multilimpiador de espuma



Descripción

El todoterreno para una limpieza eficaz y suave de todos los materiales habituales en interiores y exteriores para el camping. Limpia sin esfuerzo superficies lisas, pintadas o laminadas sin dejar surcos ni manchas gracias a su fórmula activa altamente eficaz. Gracias a la buena adherencia de su espuma, es también apropiado para superficies verticales y suciedad persistente.

Propiedades

- limpia sin dejar manchas gracias a su espuma activa altamente eficaz
- de uso universal en interiores y exteriores para el camping, p. ej., muebles de camping, etc.
- compatible con todos los materiales habituales
- exento de silicona

Datos técnicos

Forma	liquid, aerosol
Base	combination of additives, oils and solvents
Color / Aspecto	brown, clear
Rendimiento	sheet steel, bright 150-200 m²/l
Gas combustible	CO2
Olor	characteristic
Viscosidad a 40 °C	17 mm²/s

Campos de aplicación

Para superficies lisas, pintadas y laminadas de aluminio, plástico, vidrio, PRFV, policarbonato, acero inoxidable y goma en interiores y exteriores.

Aplicación

1. Agitar bien antes de usar.2. Rociar la superficie que se desea limpiar a una distancia de 20-30 cm y dejar actuar brevemente la espuma.3. A continuación, limpiar y pulir la suciedad desprendida con un paño de microfibras (n.º de art. 1651). Nota: Comprobar la compatibilidad antes del tratamiento en revestimientos especiales. No dejar que se seque y no utilizar sobre superficies calientes. Almacenar protegido de las heladas.

Envases disponibles

300 ml Lata de aerosol	21812 D

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com