

## Πάστα μουαγιέ (δοχείο με πινέλο)

### Περιγραφή

Συνθετική, χωρίς μέταλλα πάστα αποσύνδεσης, που εξελίχθηκε κυρίως για την αποτροπή του κολλήματος των ζαντών στο μουαγιέ. Όταν χρησιμοποιείται σωστά αποτρέπεται η απομάκρυνσή της ακόμη και σε υψηλές περιστροφές του τροχού χάρη στην εξαιρετική της πρόσφυση.



### Ιδιότητες

- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- ανθεκτικό στο αλάτι και στον ψεκασμό νερού
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εύκολη επεξεργασία
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- ιδανική δράση αποσύνδεσης

### Διαθέσιμες συσκευασίες

200 ml δοχείο σπρέι 4058  
D-GB-I-E-P

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σχήμα	pastelike, liquid
Χρώμα / όψη	blue
Βάση	synthetische u. keramische Wirkstoffe
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 to +200 short term +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent
missing translation	-40 to +1200 °C als Trennpaste / as release agent
Σημείο ανάφλεξης	>210 °C
Οσμή	slightly
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Monate

### Πεδίο χρήσης

Για δαχτυλίδια κεντραρίσματος σε αλουμινένιες ζάντες, σημεία σύνδεσης μεταξύ ζαντών και μουαγιέ, για κουμπωτές συνδέσεις καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης σε συστήματα πέδησης.

### Εφαρμογή

Αφαιρέστε προηγουμένως με μια συρματοβουρτσα ή με σμυριδόπανο τους πολλούς ρύπους, τις οξειδωμένες στρώσεις ή τη σκουριά από τις επιφάνειες συναρμογής και τα σημεία σύνδεσης. Στη συνέχεια καθαρίστε τα εξαρτήματα με καθαριστικό στιγμής (αρ. ειδ. 3318). Μετά την εξάτμιση του διαλυτικού επαλείψτε τα καθαρισμένα σημεία με λεπτό στρώμα πάστας.

**Υπόδειξη:** Μην εφαρμόζετε την πάστα στην επιφάνεια τριβής των τακακιών ή των δίσκων των φρένων!