

Υλικό συντήρησης κοιλοτήτων ανοιχτό καφέ

Περιγραφή

Αντιδιαβρωτικό με διαλύτες για συντήρηση κοιλοτήτων. Είναι διαθέσιμο ως λεπτό, ελαφρώς θιξοτροπικό διάλυμα καλού διασκορπισμού ώστε να προστατεύει τέλεια ακόμη και περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, όπως τα στενά κενά ανάμεσα σε λαμαρίνες. Το συντηρητικό κοιλοτήτων εισχωρεί κάτω από την υγρασία και την εκτοπίζει. Το προϊόν περιέχει ένα μεγάλο ποσοστό ανασταλτικών παραγόντων σκουριάς. Το συντηρητικό κοιλοτήτων διασκορπίζεται κατά τον ψεκασμό πολύ λεπτά, διαθέτει εξαιρετική διεισδυτικότητα, εισχωρεί καλά στους ενδιάμεσους χώρους (π.χ. ραφές συγκόλλησης) και παρόλα αυτά δεν τρέχει έντονα από τα σημεία συγκόλλησης. Αφού στεγνώσει, αυτό το προϊόν σχηματίζει ένα ελαστικό, συνεκτικό και υδροαπωθητικό στρώμα προστασίας.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- καλή αντοχή στη διάβρωση
- καλή διείσδυση
- ουδέτερη οσμή
- χωρίς αρωματικά
- εισχωρεί κάτω από την υγρασία και την εκτοπίζει

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	wax, additives, no aromatic hydrocarbons solvents
Μορφή	liquid
Στερεοποίηση / Πήξη	evaporation of solvent
Πυκνότητα στους 20 °C	ca. 0,87 kg/l DIN 51757
καθαρισμός	solvent (fresh), mechanical (dry)
αραιωτικό	solvent
Ποσοστό στερεών ουσιών, 3 h στους 120 °C	ca. 50 % DIN 53216
Ιξώδες στους 20 °C	ca. 13 Pas
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-25 - +80 °C
Ανθεκτικό μετά τη στερεοποίηση (20°C)	water, salt spray, oil, light acid and base
κατανάλωση	±0,4 (400 µm wet) l/m ²
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 150 (±400 µm wet) min



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στέγνωμα στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 5 (±400 µm wet) h
Χρώμα / όψη	brown
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	+10 - +30 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Το συντηρητικό κοιλοτήτων χρησιμεύει στο συνεργείο κυρίως για τον ψεκασμό του εσωτερικού των κοιλοτήτων, όπως π.χ. σε διαμήκεις δοκούς ή πόρτες. Αυτό το προϊόν μπορεί πέραν αυτών να χρησιμοποιηθεί για συμπλήρωση της υφιστάμενης συντήρησης κοιλοτήτων σε καινούργια οχήματα, για εκ των υστέρων εφαρμογή μετά από 2 - 3 χρόνια καθώς και για συντήρηση κοιλοτήτων μετά από επισκευές από ατύχημα.

Υπόδειξη

Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης! Ένα βουλωμένο πιστόλι μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο του δοχείου!

Πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης του πιστολιού! Καθαρίστε το πιστόλι μετά τη χρήση με καθαριστικό και αραιωτικό (αρ. είδ. 6130)!

Εφαρμογή

Από τις επιφάνειες που πρόκειται να επεξεργαστείτε πρέπει να αφαιρείτε τη σκουριά που ενδεχομένως υπάρχει. Το υλικό εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες άνω των περ. 10 °C, η συμπεριφορά διείσδυσης βελτιώνεται ωστόσο, όταν το προϊόν ή η επιφάνεια εφαρμογής είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Το συντηρητικό κοιλοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί με το πιστόλι δοχείου πίεσης για κοιλοότητες (αρ. είδ. 6226) με πίεση λειτουργίας 2 - 8 bar, ανάλογα με την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού. Ανακινήστε το περιεχόμενο του δοχείου καλά πριν από τη χρήση. Ανάλογα με το είδος της κοιλότητας και το πάχος της στρώσης ενδέχεται η διαδικασία στεγνώματος

Υλικό συντήρησης κοιλοτήτων ανοιχτό καφέ

να διαρκέσει περισσότερες ημέρες. Φροντίστε για επαρκή αερισμό κατά το στέγνωμα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 6108
D-GB-I-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.