

Περιγραφή

Η κόλλα αμαξώματος σε σπρέι Liqui Moly είναι μια κόλλα σε σπρέι βασισμένη σε πολυβουταδιένιο-στυρένιο (SBR). Αυτή η κόλλα αμαξώματος σε σπρέι χρησιμεύει ως κόλλα επαφής και πρόσφυσης και διαθέτει άριστα δύναμη κόλλησης στιγμής. Η κόλλα αμαξώματος σε σπρέι χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην κατασκευή τροχόσπιτων, στον τομέα των συναρμολογήσεων καθώς και σε εργασίες σύνδεσης.

Ιδιότητες

- οικονομικό στη χρήση
- δυνατότητα αλλαγής της δέσμης ψεκασμού
- μεγάλη δύναμη κόλλησης στιγμής
- χωρίς χλωροφθοράνθρακες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	Aerosol
αντοχή σε θερμοκρασία	-20 to 80 °C
Χρώμα / όψη	colourless
απόδοση	~ 200g/m ²
αντοχή σε θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 ώρα)	until +100 °C
Οσμή	characteristic
Βάση	styrene-butadiene rubber (SBR)
υδατοδιαλυτότητα	insoluble
χρόνος εξάτμισης	10 min
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	< 50 °C

Πεδίο χρήσης

Η κόλλα αμαξώματος σε σπρέι Liqui Moly χρησιμοποιείται για κολλήσεις διαφόρων υφασμάτων, κετσέδων, δερμάτων και τεχνητών δερμάτων, τσόχας, χαρτονιών μεταξύ τους ή πάνω σε λάστιχο καθώς και σε ακατέργαστο, ασταρωμένο, βαμμένο ή ανοδιωμένο μέταλλο. Η κόλλα αμαξώματος σε σπρέι Liqui Moly χρησιμοποιείται επίσης για την κόλληση μεμβρανών PE σε πόρτες οχημάτων (μεμβράνης προστασίας από ψεκασμό νερού).

Εφαρμογή

Η επιφάνεια κόλλησης πρέπει να είναι καθαρή από ρύπους, λιπαντικά και γράσα για να εξασφαλίζεται η τέλεια δύναμη κόλλησης. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε τον καθαρισμό όλων των επιφανειών κόλλησης με καθαριστικό και αραιωτικό Liqui Moly, αρ. είδ. 6130. Ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας



κόλλησης μπορείτε να ρυθμίζετε την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού περιστρέφοντας την κεφαλή ψεκασμού. Στην προς επεξεργασία επιφάνεια επιστρώνετε στη συνέχεια από μια απόσταση 20 cm έως 25 cm την κόλλα αμαξώματος σε σπρέι. Πριν ενώσετε μεταξύ τους τα υλικά, πρέπει να τηρείτε έναν χρόνο εξάτμισης περ. 10 min.

Υπόδειξη:

Τα υπολείμματα του στρώματος της κόλλας αφαιρούνται με αραιωτικά χρωμάτων ή ακετόνη. Μετά τη χρήση, κρατήστε το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω και πατήστε τη βαλβίδα μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο προωθητικό αέριο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 6192
D-GB-I-E

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.