# Produktinformation PI 12/04/09/2024

# GUNTEC Schalldämpferreiniger



# **Beschreibung**

Wässrige Spezial-Tensidlösung zum schnellen, gründlichen Lösen und Neutralisieren festsitzender Verbrennungsrückstände in Schalldämpfern. Ermöglicht dank eigenständiger Wirkungsweise die einfache und vollständige Reinigung auch nicht zerlegbarer Schalldämpfer sowie leistungsfähiger Carbonschalldämpfer.

# Eigenschaften

- hocheffektive, schnellwirkende Reinigungslösung auf Wasserbasis
- löst selbstständig Schmauchablagerungen im Schalldämpfer
- nicht metallkorrosiv
- einfache Anwendung

#### **Technische Daten**

Basis Tensidlösung mit

Korrosionsschutzmitteln

Farbe/Aussehen klar

Geruch aromatisch
Dichte 1,05 g/cm³

pH-Wert 8,5

# **Einsatzgebiet**

Zur Reinigung von Schalldämpfern bei Schmauchablagerungen. Auch für Ultraschallbad geeignet.

### **Anwendung**

Zerlegbare Schalldämpfer: Schalldämpfer in den Schalldämpferreiniger einlegen. Bei normaler Verschmutzung sind die Rückstände im Schalldämpfer nach ca. 2 Std. gelöst. Danach kann mit weicher Bürste und Wasser leicht mechanisch nachgereinigt werden.

Nicht zerlegbare Schalldämpfer: Schalldämpfer einseitig verschließen und mit dem Reiniger füllen. Bei normaler Verschmutzung nach 2 Std. den Schalldämpfer halb entleeren, beidseitig sicher verschließen, kräftig schütteln und entleeren.

Schalldämpfer nach der Reinigung sorgfältig mit Wasser spülen, trocknen und mit GUNTEC Waffenöl oder GUNTEC Waffenpflegespray konservieren. Bei sehr starken Verschmutzungen kann die Einwirkzeit des Reinigers auf bis zu 24 Std. verlängert werden.

Für optimale Reinigungsergebnisse empfehlen wir die Verwendung eines Ultraschallbads.

Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de

#### Erhältliche Gebinde



## Erhältliche Gebinde

500 ml Flasche Kunststoff 24395 D-GB-F

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.